

consejos para instalaciones de gas



Consejos Generales

1. Comprueba que la **combustión** sea correcta: llama silenciosa y de color azul.
2. Las **rejillas de ventilación** al exterior deben estar despejadas; no las tapes.
3. Los **conductos de salida de humos** no deben taparse ni obstruirse, ni conectarse a ellos campanas o extractores de humos.
4. Las **campanas extractoras** pueden provocar un mal funcionamiento de las calderas o calentadores atmosféricas. Si la caldera está en la cocina, debe existir un conmutador que impida que funcionen a la vez.
5. **Cierra la llave general de paso** del gas en caso de ausencias prolongadas.
6. **Avisa al servicio técnico** del fabricante o a una empresa instaladora autorizada en caso que detectes anomalías en el funcionamiento de los aparatos.
Avisa a una empresa instaladora en caso que quieras hacer modificaciones en la instalación o aparatos
7. Da un **buen trato** a los aparatos e instalaciones y mantén una limpieza adecuada.
8. En la cocina, **evita** derrames de líquidos y corrientes de aire que puedan apagar la llama. **No te ausentes** de casa mientras tengas recipientes en el fuego de la cocina.
9. Las calderas estancas o de condensación aportan un mayor nivel de seguridad al estar el circuito de gas y la toma de aire en contacto con el exterior.
10. Si dispones de un sistema de detección de gas, **revisalo** periódicamente según las instrucciones del fabricante.



Recuerda que la principal causa de los accidentes de gas está relacionada con el mal **mantenimiento y uso** de los aparatos. El riesgo de acumulación de gas por fuga o de intoxicación de las personas por combustión defectuosa es mínimo si se mantiene la ventilación y la correcta evacuación de gases.



Qué hacer si notas olor a gas

1. **Abre todas** las puertas y ventanas.
2. **No enciendas** ni apagues interruptores; no produzcas llamas o chispas; no fumes.
3. **Cierra** la llave general de paso del gas.
Aléjate del lugar y **llama** al servicio de atención de urgencias del suministrador de gas o a una empresa instaladora de gas.



Inspecciones de seguridad de la instalación

1. La empresa distribuidora de gas inspeccionará tu instalación **cada 4 años**.
2. El propietario o usuario de la instalación está obligado a realizar el mantenimiento de la caldera, **cada 2 años**, aunque se aconseja realizarlo anualmente.



Consejos especiales para instalaciones con botellas de butano o propano

1. Vigila el buen estado del **tubo flexible** y su caducidad. Comprueba que no está en contacto con superficies calientes.
2. No almacenes las botellas en locales cerrados. La botella en uso puede estar en habitáculos no herméticos (con abertura en la parte inferior) o en el exterior.
3. Las botellas deben estar siempre en posición vertical y alejadas de fuentes de calor o del fuego (mecheros, cigarrillos, estufas...).

gas instalazioentzako aholkuak



Aholku Orokorrak

1. Begiratu ea **errekuntza** egokia den: sugar isila eta kolore urdinekoa.
2. Kanporanzko **aireztapen-sareta** oztopatu gabe egon behar da; ez estali.
3. **Kebideak** ez dira ez estali ez oztopatu behar, ezta ke-kanpai edo ke-erazugailuak haiekin konektatu ere.
4. **Ke-erazugailuek** kalte egin diezaiokete galdara edo berogailu atmosferikoan funtzionamenduari. Galdara sukaldean egonez gero, aldi berean funtzionatzea eragozten duen konmutadore bat egon behar da.
5. Etxetik kanpo denbora luzez egonez gero, **ixteko giltza orokorra itxi**.
6. Aparatuaren funtzionamenduan anomaliarik detektatuz gero, ekoizlearen **zerbitzu teknikoa** abisatu, edo baimendutako enpresa instalatzaile bat. Instalazioan edo aparatuaren aldaketaren bat egin nahi baduzu, **enpresa instalatzaile bat abisatu**.
7. Aparatuak eta instalazioak **ondo tratatu** edo behar den bezala garbituta mantendu.
8. Sukaldean, **saihestu itzazu** sugarra itzal ditzaketen likido-isurketak eta aire-korronteak. **Ez alde egin** etxetik sukaldeko suan ontziren bat duzun bitartean.
9. Galdara estankoez edo kondentsazio-galdarek segurtasun maila handiagoa dute, zeren gas-zirkuitua eta aire-hargunea kontaktuan baitaude kanpoaldearekin.
10. Gasa detektatzeko sistemaren bat baldin baduzu, aldian-aldian berraztertu, ekoizlearen jarraibideen arabera.



Gogoan izan: gas-istripuen kausa nagusia aparatuak txarto **mantentzea eta erabiltea da**. Aireztapena edo gasen ebakuazio egokia zaintzen badira, oso arrisku txikia dago gasa ihesaren ondorioz metatzeko edo personak errekuntza txarraren ondorioz intoxikatzeke.



Zer egin gas-usaina nabaritzuz gero

1. Ate eta leiho **guztiak zabaldu**.
2. Ez piztu edo itzali etengailurik; ez sortu ez sugarrak ez txinpartik; ez erre.
3. Gasaren ixteko giltza nagusia itxi.
Leku horretatik **urrundu** eta gas-hornitzailearen emergentzien arretarako zerbitzuari **deitu**, edo gasa instalatzeko enpresa bati.



Instalazioaren segurtasun ikuskapenak

1. Gasa banatzen duen enpresak zure instalazioa ikuskatuko du **4 urtetik behin**.
2. Instalazioaren jabea edo erabiltzailea behartuta dago galdararen mantenua **2 urtetik behin** egitera; dena dela, gomendagarria da mantenu hori urtero egitea.



Butano edo propano botilak dituzten instalazioentzako aholku bereziak

1. **Hodi malgua** egoera onean ote dagoen ikuskatu, eta baita haren iraungitzepea ere. Azalera berorik ukitzen ez duela egiaztatuz.
2. Ez gorde botilarik lokal ibixietan. Erabiltzen ari zaren botila gordeleku ez-hermetikoetan egon daiteke (beheko partean irekita daudenak), edo kanpoaldean.
3. Botilak modu bertikalean egon behar dira beti jarrita, eta bero-iturrietatik edo sutatik urrunduta (metxeroak, zigarroak, estufak,...).